

## 超氧水设备快速指南

### 产品外观

使用前请先熟悉设备的接口和按键



- 开机：将设备接入自来水管道路，接上电源，按下电源键，电源指示灯亮；
- 使用：打开水龙头，设备自动开始工作，液晶屏点亮，实时显示超氧水浓度；  
关闭水龙头，设备自动停止工作，液晶屏熄灭；
- 关机：按下电源键，电源指示灯灭；

### 主要技术参数

产品名称	超氧水设备	产品型号	TY-B03
输入电源	AC220V/50Hz	整机功率	140W
进水水质	自来水	进水水压	0.6~3.5kg/cm <sup>2</sup>
进水水温	5~30℃	进水水质	≤500us/cm
超氧水浓度	0.2~15ppm(可调)	超氧水制备速度	3.5~20L/min
冷却方式	水冷+风冷	工作方式	7*24h
外观尺寸	445*240*237mm	产品重量	11kg

科技改变生活，天一泓源为健康护航！